AppliqueTonda-Quadra-Ovale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230 V Freguenza: 50/60Hz

Driver: Incluso NON DIMMERABILE

PF: $\geq 0.5 (15W / 20W)$

 \geq 0,9 (24W)

SDCM: ≤ 6

Corpo e diffusore Policarbonato
Gradi di protezione: IP54 (15W / 20W)

IP44 (24W)

Temperatura di esercizio: da -20°C a +50°C

CRI: ≥ 80 Durata Led: 30.000 h

Classe di isolamento:

La sorgente luminosa e l'unità di alimentazione (driver) di questo apparecchio NON sono sostituibili.







Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

Conforme alle vigenti norme e direttive europee, come attestato dal marchio CE



INDICAZIONI E INFORMAZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo eguivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 mq è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

La precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, indicazioni e divieti esposti in queste istruzioni costituisce un requisito essenziale per il corretto funzionamento e utilizzo del prodotto. REER SpA, declina ogni responsabilità per quanto derivante dal mancato rispetto, anche parziale, di tali indicazioni.

Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione REFR

AppliqueTonda-Quadra-Ovale

apparecchio a plafone/parete



8543143 rev. 2

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente il foglio d'istruzioni e conservarlo per futuro riferimento. Attenzione: le cautele riguardanti la sicurezza devono essere seguite con scrupolo.



REER S.p.A. via Carcano 32, 10153 Torino - ITALIA www.reer.it

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

⚠ **Attenzione**: l'installazione deve essere effettuata soltanto da un installatore professionale. REER non si assume nessuna responsabilità per errori commessi da installatori non abilitati.


⚠ **Attenzione:** prima di iniziare l'installazione scollegare la tensione di rete.

⚠ **Attenzione**: le condizioni ambientali devono essere compatibili col grado di protezione del prodotto.

⚠ **Attenzione**: la messa a terra deve essere effettuata con cura e con un collegamento di terra corrispondente alle norme (apparecchio di Classe II).

⚠ **Attenzione**: controllare che il prodotto sia integro e non abbia subito danni durante il trasporto. Effettuare l'installazione seguendo le indicazioni riportate nelle figure. Utilizzare dispositivi di fissaggio adeguati alla superficie di montaggio e al peso dell'apparecchio (tasselli ad espansione o altro); tracciare sulla superficie di montaggio la posizione per i dispositivi di fissaggio, forare e fissare l'apparecchio.

⚠ **Attenzione:** non praticare fori sull'apparecchiatura causa decadimento della garanzia e del grado IP dichiarato.



Applique Tonda

| codice | mm AxB | W | K | lm | Kg | ottica |
|---------|----------|----|------|------|-----|--------|
| 6360774 | ø 210x49 | 15 | 4000 | 1200 | 0,3 | · 160° |
| 6360775 | | | 3000 | 1150 | | |
| 6360776 | ø 238x49 | 20 | 4000 | 1500 | 0,4 | |
| 6360777 | | | 3000 | 1450 | | |
| 6360778 | ø 280x62 | 24 | 4000 | 1800 | 0,7 | 110° |
| 6360779 | | | 3000 | 1750 | | |


Applique Quadra

| codice | mm AxBXC | W | K | lm | Kg | ottica |
|---------|--------------|----|------|------|-----|--------|
| 6360780 | - 270x270x62 | 24 | 4000 | 1800 | 0,8 | 110° |
| 6360781 | | | 3000 | 1750 | | |

Applique Ovale

| codice | mm AxBxC | W | K | lm | Kg | ottica |
|---------|------------|----|------|------|-----|--------|
| 6360772 | 104x230x42 | 15 | 4000 | 1200 | 0,2 | 160° |
| 6360773 | | | 3000 | 1150 | | |

Modelli 15W e 20W (Tonda e Ovale)



INDICAZIONI PER LA SICUREZZA DURANTE L'USO

- ★ Apparecchio da esterno con sorgente luminosa a Led; rispettare scrupolosamente le cautele relative al grado di protezione IP.
- ★ Verificare attentamente che l'installazione risulti stabile nelle condizioni di utilizzo previste.
- ★Non coprire l'apparecchio e permettere la libera circolazione dell'aria attorno allo stesso; non appendere o fissare qualsiasi cosa all'apparecchio.
- ★La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il fine vita deve essere sostituito l'intero apparecchio.
- ★Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica ed attendere che si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.
- ★REER declina ogni responsabilità riguardo a danni a persone, animali o cose derivanti da uso o installazione non corrette.

Modelli 24W (Tonda e Quadra)

