INDICAZIONI E INFORMAZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE



INFORMAZIONE AGLI LITENTI

ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 mg è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adequata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

La precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, indicazioni e divieti esposti in queste istruzioni costituisce un requisito essenziale per il corretto funzionamento e utilizzo del prodotto. Mizar, pertanto, declina ogni responsabilità per quanto derivante dal mancato rispetto, anche parziale, di tali indicazioni.

Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione Mizar.

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

faretto a platone

Mono tondo

MPL0001





MIZAR è un marchio di REER S.p.A. via Meucci 77 | Leinì (TO) 10040 | ITALIA Tel. +39 011 9969833 | Fax +39 011 859867 Internet: www.mizarluce.it | e-mail: info@mizarluce.it



AVVERTENZE

Prima di utilizzare il faretto leggere attentamente il presente foglio d'istruzioni. Conservarlo per futuro riferimento. Attenzione: le cautele riquardanti la sicurezza devono essere seguite con scrupolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230 VAC 50/60 Hz driver incluso 400mA 25-37,5VDC NON DIMMERABILE Driver incluso:

Potenza: 16W 0.95 PF: 1500lm Flusso luminoso led: Flusso luminoso out: 1050lm Temperatura di colore: 3000K CRI (Indice Resa Cromatica): ≥ 90 ≤ 3 SDCM:

Sicurezza fotobiologica: Gruppo di Rischio 1

(Rischio Basso)

Tipo Led: LUMILEDS 35°

Angolo luce:

Materiale: alluminio, PMMA Durata Led: 50.000 ore

IP20 Grado di protezione:

Temperatura ambiente: da -20°C a +50°C Dimensioni: Ø100 x 100 mm

Pesn: 1 Kg Classe di isolamento:

Conforme alle vigenti norme e direttive europee, come attestato dal marchio CE.



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

⚠ **Attenzione**: l'installazione deve essere effettuata soltanto da un installatore professionale.

Mizar non si assume nessuna responsabilità per errori commessi da installatori non abilitati.

⚠ **Attenzione**: le condizioni ambientali devono essere compatibili col grado di protezione (IP) del prodotto. Non adatto per utilizzo in esterno.


⚠ **Attenzione**: in caso di apparecchio di Classe I effettuare con cura il collegamento di terra corrispondente alle norme.

△ Attenzione: prima di iniziare l'installazione scollegare la tensione di rete.

⚠ **Attenzione**: Controllare innanzitutto che il prodotto sia integro e non abbia subito danni durante il trasporto.

Effettuare l'installazione seguendo le indicazioni riportate nelle figure.





INDICAZIONI PER LA SICUREZZA DURANTE L'USO

- ★ Apparecchio da interno con sorgente luminosa a Led; rispettare scrupolosamente le cautele relative al grado di protezione IP.
- ★ Verificare attentamente che l'installazione risulti stabile nelle condizioni di utilizzo previste.
- ★ La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il fine vita deve essere sostituito l'intero apparecchio.
- ★ Seguire tutte le avvertenze esposte nella sezione istruzioni per l'installazione.
- ★ Mizar declina ogni responsabilità riguardo a danni a persone, animali o cose derivanti da uso o installazione non corrette.

