

## Accessori per Focus proiettore a binario



### ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

#### Fase 1

per tutti gli accessori





Svitare l'anello in senso antiorario e sganciare anello e lente dall'apparecchio



Disassemblare l'anello dalla lente

#### Fase 2 per accessorio Ottica alveolare


MTK0129  
 MTK0130  
 MTK0137  
 MTK0138



Fissare lente e **ottica alveolare** con l'anello





Avvitare lo schermo sull'apparecchio e stringere bene



Rimontare l'anello sull'apparecchio ruotando in senso orario

#### Fase 2 per accessorio Schermo asimmetrico


MTK0131  
 MTK0132  
 MTK0139  
 MTK0140



Fissare la lente nell'imboccatura dello **schermo asimmetrico**




Avvitare lo schermo sull'apparecchio e stringere bene



#### Fase 2 per accessorio Schermo asimmetrico ovale


MTK0135  
 MTK0136  
 MTK0143  
 MTK0144



Fissare la lente nell'imboccatura dello **schermo asimmetrico ovale**





Avvitare lo schermo sull'apparecchio e stringere bene



#### Fase 2 per accessorio Schermo alveolare

MTK0133  
 MTK0134  
 MTK0141  
 MTK0142



Fissare la lente nell'imboccatura dello **schermo alveolare**



Avvitare lo schermo sull'apparecchio e stringere bene

